



Eine Anleitung zu ökonomischer und umweltschonender Fahrweise.



TIPPS FÜR EINE

SPRITSPARENDE FAHRWEISE

Richtig Sprit sparen

In Zukunft wird es unausweichlich werden, die E-Mobilität zu fördern und die Mobilität weg vom individuellen Personenverkehr hin zum öffentlichen Verkehr zu lenken. Da sich jedoch gerade in ländlichen Gebieten in der Praxis ein kurzfristiger und kompletter Umstieg zu Öffis oft als schwierig erweist, gilt es für unvermeidbare Fahrten Regeln für eine spritsparende Fahrweise zu beachten – das schont die Umwelt und den Geldbeutel.

- **Reifendruck regelmäßig kontrollieren**
Ein zu niedriger Reifendruck erhöht den Rollwiderstand und steigert somit den Verbrauch
- **Dachbox bzw. Dachträger abmontieren**
Diese erhöhen der Luftwiderstand und das Gewicht: der Spritverbrauch steigt deutlich
- **Kofferraum entrümpeln**
Unnötiges Gewicht im Kofferraum erhöht den Spritverbrauch
- **Richtige Reisegeschwindigkeit wählen**
Nicht zu stark beschleunigen, bergauf nur Geschwindigkeit halten, in Gefällepassagen dafür leicht beschleunigen
- **Start-Stopp Automatik nutzen**
Damit können, je nach Fahrweise, bis zu 15% Spriteinsparung realisiert werden. Vor allem im Stadtverkehr mit häufigen Standphasen ist eine hohe Einsparung möglich
- **Bewusst schalten**
Unnötig hohe Drehzahlen vermeiden, früh hinauf und spät runter schalten
- **Vorausschauend fahren**
Häufiges Bremsen und unnötiges Beschleunigen vermeiden, Rollphasen ausnutzen und wenn möglich rechtzeitig ausrollen lassen anstatt stark zu bremsen – das hat den höchsten Einspareffekt
- **Andere Mobilitätsformen wählen**
Trotz allen Einsparungsmöglichkeiten - das Auto, wann immer möglich, stehen lassen

Weitere Infos und Quelle:
www.oeamt.at/spritsparen

Nähere Informationen & Kontakt:



Reiterer & Scherling

Ingenieurbüro | Unternehmensberatung
Sicherheitsfachkraft

Dipl. Ing. (FH) Isabella Kolb-Stögerer

+43 664 25 28 595

isabella.kolb@reiterer-scherling.at

